AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE



Obsah

1. Jednotlivé části a funkce

2. Manipulace a opatření

3. Obsluha

4. Poruchy a závady



Dovozce: V – NET s.r.o., Šumice 139, 687 31,
IČO: 26966034, DIČ: CZ26966034, Tel: 572 639 076, www.promile.cz

1. Horní otvor
Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne
do přístroje. Čas měření trvá 3 sekundy.

2. Mincovník
Umístěn na pravé straně přístroje. Přístroj akceptuje pouze určité mince.
Ostatní nepřijme a vrátí je zpět.

3. Panel displeje

4. Box na slámky
Místo, ve kterém jsou slámky umístěny. Nachází se ve spodní části
přístroje. Slámky by měly být při měření použity.

5. Ventilátor

6. Otvor ze kterého mluví hlas průvodce

7. Elektrická zástrčka

8. světlo “Připraveno”

9. světlo “Čekat”

10. světlo “Fouknout”

11. světlo “Konec”

12. Displej koncentrace alkoholu
Panel displeje ukáže výsledek testu, obsah alkoholu v krvi (promile).

13. světlo “Dobré”
Vyhodnocený test Vám podá informaci, jestli jste schopni řídit.
Výsledek menší než 0,2 promile je indikován světlem 13.

14. světlo “Varování”
Promile v rozmezí 0.2 - 0.5 je indikován světlem 14.

15. světlo “Nebezpečí”
Promile vyšší než 0,5 je indikován světlem 15. Všechny výsledky
budou vyhodnoceny hlasovým průvodcem.

Dovozce: V – NET s.r.o., Šumice 139, 687 31,
IČO: 26966034, DIČ: CZ26966034, Tel: 572 639 076, www.promile.cz

AL-3500

Manipulace a opatření

■ Manipulace

Krok 1. Vhoďte minci do mincovníku, uslyšíte následující zprávu: “ Děkuji. Vezměte slámku a počkejte dokud se na počítadle neobjeví nuly.

Krok 2. Poté, co jste si vzali slámku, foukněte do ní, když uslyšíte následující pokyn:“ Vložte slámku do horního otvoru přístroje a foukejte rovnoměrně, dokud se neozve pípnutí. Když budete foukat déle než 3 vteřiny, bude tento pokyn pokračovat a měření bude dokončeno. “Tři, dva, jedna, bim-bam. Měření skončilo.” Jestliže přestanete foukat nebo nebudete foukat dost silně, uslyšíte následující zprávu: “ Zařízení nemůže vzorek rozpoznat, počkejte několik vteřin a potom opakujte měření.” a přístroj Vás uvede znovu do stavu čekání. Tento proces se bude opakovat tolikrát, dokud vzorek nebude správně rozpoznán.

Krok 3. Jestliže bylo měření úspěšně provedeno, obsah alkoholu v krvi bude znázorněn na panelu displeje.

“ **Zařízení odpočítává 10 vteřin. Během těchto 10 ti vteřin musíte fouknout do slámky**”. Mince Vám nebude vrácena. Prosím proveďte měření do 10 vteřin dokud zařízení odpočítává do “O”.

■ Opatření

Prvně, během měření, jakýkoliv alkohol ve vašich ústech může zvýšit hodnotu alkoholu v krvi. Odstraňte ho před měřením. Nejvhodnější měření je asi 30 minut po požití alkoholu.

Poté, když foukáte do slámky, některé nevhodné tekutiny mohou přístroj poškodit. Proto, mějte prosím na paměti, že foukání jiných tekutin nebo materiálů do slámky může zničit senzor přístroje.

Za další, cigaretový kouř může také zničit senzor. Počkejte alespoň minutu po kouření a poté proveďte měření.

Toto zařízení je velmi snadné na údržbu a jednotlivé operace prováděné

Dovozce: V – NET s.r.o., Šumice 139, 687 31,
IČO: 26966034, DIČ: CZ26966034, Tel: 572 639 076, www.promile.cz

kýmkoliv na tomto přístroji nepotřebují žádné zvláštní dovednosti.



1. Jestliže chcete znát přesný počet provedených testů, stiskněte tlačítko 1 a panel displeje ukáže počet provedených měření. Stisknutím tlačítka 1 na 2 vteřiny se počet vynuluje. Počkejte chvíli než toto přístroj provede.
2. Když chcete nastavit počet mincí pro každý test, stiskněte tlačítko 2 na 2 vteřiny. Na panelu displeje se objeví “CO” a znovu stiskněte tlačítko 2. Je možné použít 1-10 mincí na jeden test. Jestliže je počet mincí zadán na 2, znamená to, že přístroj bude požadovat 2 mince. Předem daný počet mincí byl nastaven na 1 minci za test.

Bzučák, Zvuk zapnut/vypnut a Nízká & Vysoká úroveň nastavení

1. Vstup do módu nastavení: Otevřete přístroj a na levé části elektrického obvodu uvidíte 3 tlačítka. Stiskněte 2 tlačítka s nápisem “set 1” a “set2” ve stejnou dobu, podržte je na 2 vteřiny a pusťte je. To změní původní stav do módu nastavení. Pro vrácení do předcházejícího stavu zopakujte celý postup. Mód nastavení Vám dovolí pracovat na jakékoliv údržbě přístroje. Je možné změnit funkce přístroje jen stisknutím těchto dvou tlačítek.
2. “bu2” (bzučák)
   Zvuk bzučáku můžete zapnout nebo vypnout použitím tlačítka ‘On’nebo‘Off’
3. “Snd” (zvuk)
   Můžete si zvolit jestli chcete nebo nechcete hlasový návod přehrát stisknutím tlačítka ‘On’ nebo ‘Off’.
4. “Lo” (bezpečná úroveň)
   Nacházet se pod touto úrovní znamená, že můžete řídit. Původní

Dovozce: V – NET s.r.o., Šumice 139, 687 31,
IČO: 26966034, DIČ: CZ26966034, Tel: 572 639 076, www.promile.cz

číslo bylo nastaveno jako “L.02” v případě %BAC.

5. “Hi” (nebezpečná úroveň)

Nacházet se nad touto úrovní, legálně povoleným limitem znamená, že byste neměli řídit. Původní číslo bylo nastaveno jako “H.05” v případě %BAC

*. Výměna senzoru

Jestliže máte potíže se senzorem, měli byste ho vyměnit za nový, který poskytuje výrobce. Při výměně senzoru postupujte následovně.

a. ***<u>Vypněte přístroj.(velmi důležité!)</u>***

b. Otevřete přístroj a vyjměte panel senzoru z elektrického obvodu.

c. Vyměňte jej za nový.

d. Zapněte přístroj a ověřte tím, jestli jste senzor správně vyměnili.

e. Výměna je provedena.

Přístroj je vybaven různými upozorňujícími funkcemi pro snadný zákazníkův servis: ‘Er#’ na okně , chybová hlášení. Potíže které mohou nastat jsou vypsány v následující tabulce:

Er#	Potíže s částmi přístroje	Kontaktujte dovozce zařízení.
SEn	Senzor alkoholu	1. Zkontrolujte jestli je senzor umístěn na správném místě panelu. 2.Jestliže chybové hlášení přetrvává vyměňte senzor.
3	Chyba mincovníku	Jestliže je mince vhozena do mincovníku a nepropadne, objeví se Er3.Stiskněte tlačítko pod mincovníkem nebo zkontrolujte mincovník uvnitř.

Poruchy a závady

1. Zastrčili jste přístroj do zásuvky, ale nereaguje.

Ujistěte se, jestli je šňůra dobře připojena k adaptéru.

Dovozce: V – NET s.r.o., Šumice 139, 687 31,
IČO: 26966034, DIČ: CZ26966034, Tel: 572 639 076, www.promile.cz

2. **Vhodili jste minci, ale přístroj nereaguje.**

   Prvně se ujistěte, zda jste vhodili správnou minci. Přístroj akceptuje pouze specifické druhy, ostatní nepřijímá.

   Poté, zkontrolujte 'Co' tlačítkem 2. Ujistěte se počtem mincí nastavených na okně displeje. Jak už bylo vysvětleno, přístroj bude fungovat pouze podle nastavení počtu mincí.

3. **Není hlasový průvodce nebo zvuk bzučáku.**

   Volba hlasu průvodce a zvuk bzučáku je možné nastavit. Jak už bylo vysvětleno, dá se nastavit v módu nastavení.

4. **Foukáte, ale přístroj nevykazuje žádnou odezvu.**

   Prvně zkontrolujte, jestli se na panelu displeje objevuje “SEn”. Jestli ano, tak je problém v přístroji. Musíte podniknout kroky podle chybového hlášení, jak už bylo vysvětleno.

5. **Po měření se přístroj nevrátí zpátky do tzv. znovuobnovovacího stavu.**

   Přístroj ukáže hodnotu výsledku měření asi na 10 vteřin. Proto, abyste se vrátili zpět do znovuobnovovacího stavu, alkohol, který byl do přístroje vdechnut, musí být kompletně odstraněn. Množství alkoholu vzrůstá i během doby kdy by se měl alkohol z přístroje odstraňovat. Většinou tento problém překračuje dobu jedné minuty. Pokud se tak stane, je pravděpodobně zničený senzor. Kontaktujte prosím vašeho dodavatele.

Záruka se nevztahuje na:

Čidlo detektoru

závady zaviněné neodborným zacházením
použití nesprávného příslušenství
zásah nepovolané osoby
přirozené opotřebení vnějších povrchů
Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutno předložit **Záruční list**.

Dovozce: V – NET s.r.o., Šumice 139, 687 31,
IČO: 26966034, DIČ: CZ26966034, Tel: 572 639 076, www.promile.cz